

INSTRUKCJA NASTAW PARAMETRÓW NAŚWIETLACZA LED RD1

UWAGA

Ze względu na ryzyko porażenia prądem, wszystkich prac związanych z montażem, konserwacją, naprawą, usprawnieniami itp. przy naświetlaczu należy wykonywać przy wyłączonym zasilaniu elektrycznym.

W spodniej części lampy można ustawiać parametry mocy świecenia oraz temperatury barwowej światła.

W celu zmiany parametrów świecenia naświetlacza, należy odwrócić go spodnią częścią do góry, następnie czarne (środkowe) pokrętkę przekręcić lekko w lewo i unieść do góry.

Pod spodem znajdują się przełączniki do zmiany barwy oraz mocy świecenia.



Oznaczenia ustawień temperatury barwowej światła:

WW – 3000K – barwa światła **ciepła**

NW – 4000K – barwa światła **neutralna**

DW – 5000K – barwa światła **dzienna**

Oznaczenia ustawień mocy świecenia (czerwony przełącznik):

- 20W – przełączniki 1 i 2 'w dół'

- 30W – przełącznik 1 'w górę' , przełącznik 2 'w dół'

- 50W – przełączniki 1 i 2 'w górę'

